

Samolepilna bitumenska strešna kritina v zvitkih /
Samoljepljiva bitumenska traka sa posipom u roli /
Öntapadós bitumenes tetőszigetelő lemez



RDEČA
CRVENA
VÖRÖS

SL Samolepilni trak iz modificiranega bitumna širine 0,5 m. Dolgoročna zaščita in enostavna vgradnja brez plamena. Predvideno za strehe z naklonom, večjim od 5°. Dolžina x širina: 5 m x 0,5 m Debelina cca 3 mm

HR Samoljepljiva traka proizvedena od modificiranog bitumena širine 0,5 m. Dugogodišnja zaštita i jednostavna ugradnja bez upotrebe plamena. Predviđena za krovove nagiba iznad 5°. Dužina x širina: 5 m x 0,5 m Debljina: cca 3 mm

HU Modifikált bitumenből készült öntapadós lemez 0,5 m –es szélességben. Használata 5° nál nagyobb dőlésszögű tetőknél javasolt. Hosszútávú védelem és könnyű beépíthetőség nyílt láng használata nélkül. Hossz x szélesség: 5 m x 0,5 m Vastagság cca 3 mm

Samolepilna bitumenska strešna kritina v zvitkih /
Samoljepljiva bitumenska traka sa posipom u roli /
Öntapadós bitumenes tetőszigetelő lemez



Navodila za vgradnjo / Upute za ugradnju / Beépítési útmutató

Korak 1 / 1. lépés

(SL) Zvitki se namestijo na očiščeno suho in ravno podlaglo. Rob zvitka strešne kritine zravnajte z robom strehe in ga odvijte. **(HR)** Role se postavljaju na očiščenu suhu i ravnu podlogu. Rub bitumenske trake poravnati s rubom strehe i odmotati. **(HU)** A tekercseket száraz, egyenes, szennyező-déstől mentes felületre építjük be. A tetőszigetelő lemez oldalait illeszse a tető peremével és göngyöltesse át.

Korak 2-5 / 2.-5. lépés

(SL) Strešno kritino prbijete z žebli lepknarji v razmiku 10 cm, v razdalji 2 cm od roba zvitka. **(HR)** Bitumensku traku pričvrstite čavlima za šindru na svakih 10 cm, 2 cm od ruba trake. **(HU)** Rögzítse a tetőszigetelő lemezt palaszeggekkel 10 cm-es távolságban, 2 cm távolságra a tekercs végétől.

Korak 6 / 6. lépés

(SL) Odstranite zaščitno folijo s spodnje strani zvitka strešne kritine. Svetujemo, da zaščitno folijo sna-mete diagonalno od zgoraj navzdol in strešno kritino hkrati pritiskate k podlagi. **(HR)** Odstranite zaštitnu foliju sa donje strane bitumenske trake. Savjetujemo da zaštitnu foliju skidate dijagonalno od gore prema dolje istovremenim pritiskivanjem trake za podlogu. **(HU)** Távolítsák el a védőfóliát a tetőszigetelő lemez aljáról. A védőfólia eltávolítását feljűlről lefelé keresztirányban, alóla keresztirányban javasoljuk végrehajtani, miközben a tetőszigetelő lemezt rányomjuk az aljzatra.

Korak 7-8 / 7.-8. lépés

(SL) Svetujemo, da vsak naslednji zvitke polagate in pritrjujete (glej korake 2-5) s prekritjem 10 cm. **(HR)** Polaganje i pričvršćivanje svakog idućeg reda izvesti na isti način (vidi korake 2-5) s preklaplama od 10 cm. **(HU)** Minden következő lemezt 10 cm-es átlapolással rögzítsünk (lásd a 2.-5. lépést).

Korak 9 / 9. lépés

(SL) Po pokritju obeh strani strehe pritrдите zadnji zvitke na sleme strehe. V ta namen zvitke strešne kritine lahko prekrjemo vzdolžno. Strešno kritino fiksno pritisnite k celotni površini slemena strehe in je ne pribijate z žebli. Po potrebi je spodnjo lepilno stran strešne kritine na slemenu strehe možno segreti z industrijskim fenom. Robove zvitkov je treba pokriti tudi z bitumensko tesnilno maso Gutta. Ne pozabite na prekritje 10 cm! To velja tudi za horizontalno podaljševanje. Kritine se ne sme polagati navzkríž. **(HR)** Po zavšetku prekrivanja obje strane krove, potrebno je iz iste role bitumenske trake izvesti sljeme. Bitumensku traku fiksno položiti na cijelu dužinu strehe bez zabijanja za podlogu. Po potrebi donju stranu bitumenske trake za izvedbu na sljemenu zagrijati industrijskim fenom. Rubne dijelove dodatno pričvrstiti Gutta bitumenskim ljepilom. Ne zaboravite na preklope od 10 cm! To pravilo vrijedi i za horizontalno prekrivanje. Nije dozvoljeno kombinirano prekrivanje. **(HU)** A tető mindkét oldalának lefedése után rögzítse az utolsó tekercset a tetőgerincen. Ebből a célből a tetőszigetelő lemezt hosszanti irányban meghajthatjuk A lemezt erősen nyomják rá a tetőgerinc felületére, palaszeggekkel történő rögzítés nélkül. Szükség esetén a tetőszigetelő lemez alsó öntapadó felét a tetőgerincen ipari hűvővel fellemelegíthetjük. A tekercsek szélleit ezenfelül Gutta bitumenes masztix –al fedjük be. Ne feleddkezzenek meg a 10 cm-es átlapolásról! Ugyanez érvényes a hosszanti toldásokra is. A tetőszigetelő lemez keresztirányú beépítése tilos.

